

# Café Bar 3000

## Sûr et chaque tasse frais



## CAFE BAR 3000

Choix de programme	3020	3030
café	●	●
café crème	●	●
espresso	●	●
lait	○	○
sucré	○	○
cappuccino	●	●
Wiener mélange		●
esserschoc	○	●
cacao	○	●
eau chaude	●	●
nombre de containers	2	3
dosage indiv. des produits	●	●
fonction thermo	●	●
thermo RVS	●	●
sensor de gobelet	●	●
indicateur containers vides	●	●
sensor de trop plein	●	●
monnayeur	○	○
serreure secrétaire	○	○
reservoir d'eau interne	○	○
socle	○	○
plateau	○	○
hauteur appareil en cm	78	78
profondeur appareil en cm	38	38
largeur appareil en cm	61	61
hauteur socle en cm	87	87
profondeur socle en cm	38	38
largeur socle en cm	61	61



● = de série

○ = option

